



## AARHUS PARKET MASSIV STAVPARKET

### Undergulv

Stavparket fra Aarhus Parket fuldlimes direkte på afrettet undergulv af beton, spånplade, krydsfiner eller sømmes på sømbart undergulv.

**Krav til undergulvet og rummet** Undergulvet skal være sugende, tørt (max. 65% RF), rent, olie- og fedtfrit og plant (max.  $\pm 2$  mm over 2 m, målt med en retholt). Mindst en uge før monteringen af parket skal rummet være lukket og opvarmet til ca. 18–22°C samt have en luftfugtighed på 40–65% RF. Ved ujævn beton foretages en spartling af gulvet. Ved restfugtigheder i undergulvet på op til max. 85% RF kan stavparket fuldlimes med en MS-polymer parketlim (kontakt Aarhus Parket). Lægges et flydende pladegulv, skal der anvendes 22 mm spånplader eller 19 mm krydsfiner med not og fer på 4 sider som undergulv. Ved et eksisterende trægulv – kontakt venligst Aarhus Parket.

Ny støbte betongulve kræver meget lang udtørringstid for at opnå ovenstående betingelser. Som en grov tommelfingerregel regner man med én uges tørretid pr. cm. Beton.

Ved ny støbte betongulve skal der bruges en fugtspærre inden parketgulvet monteres

**Akklimatisering** Før nedlægningen påbegyndes, skal trægulve akklimatisere i rummet i min. 5 dage. Udpakning af parket bør først ske umiddelbart før nedlægning.

**Nedlægning** Stavparket fuldlimes til undergulvet med en egnet parketlim, som sikrer en elastisk vedhæftning (se teknisk datablad). Limen påføres gulvet jævnt med en tandet parketspartel. Parketen lægges i den våde lim og presses godt ned. Påfør ikke limen på et større areal, end at monteringen af parket kan ske inden for ca. 10-15 min. Kontrollér at limen giver afsmitning/kontakt til hele parketfladen, når limningen sker. Rækkeevne: Ca. 800-1500 g/m<sup>2</sup> alt efter parketype samt undergulv. Under lægning af stavparket skal der holdes afstand på 10-15 mm til vægge og faste installationer. Stavparket må ikke limes i not og fer! Det er vigtigt, at gulvet efter limningen belastes med sandsække eller stabler af parket. Lim på overfladen fjernes straks med en fugtig klud. Begynd overfladebehandlingen, når limfugen er helt hærdet.

**Afslibning og overfladebehandling** Ubehandlede parketstave kan overfladebehandles med en egnet lak, parketolie eller hårdvoks-olie. Før overfladebehandlingen, anbefales en fuldspartling af gulvet, for at dække små revner/Knaster.

### Trinlydsdæmpning

Ønskes en ekstra trinlydsdæmpning kan en 2 mm gummikork fuldlimes på undergulvet. Derefter fuldlimes parketstavene på gummikorken. Bemærk at limen skal hærde min. 24 timer inden pålimning af parket. Gummikork er ingen fugtspærre! Ved brug af en MS-polymer parketlim opnås også en forbedring af trinlyden.

### Dilatationsfuger

Kontakt Aarhus Parket inden montagen.

**Gulvvarme** Stavparket min. 20-22 mm tykkelse kan fuldlimes på gulvvarme (dog ikke ahorn og bøg). En vigtig forudsætning for benyttelse af massiv parket på gulvvarme er, at der kan opnås en fuldstændig jævn varmefordeling, samt at overfladetemperaturen i undergulvet holdes på max. 24-26°C.

Ved ny støbte betongulve med gulvvarme, skal gulvvarmen have været tændt ved svag varme minimum 3 uger, inden montage af parketgulv.

(For mere information kontakt venligst producenten af systemet eller Aarhus Parket).

### **10-brætsmål**

For at tage højde for træets bevægelser i takt med svingninger i rummets relative luftfugtighed og træfugten, skal der anvendes et 10-brætsmål, som afsættes på underlaget eller væggene før lægning. 10-brætsmålet afhænger af træsort, stavbredde og fugtforhold på læggestedet. Grundregel! 10 x stavbredden + 2 mm.

**OBS** Træ er et levende materiale - træ er hygroskopisk, dvs. at træet forsøger at holde den samme relative luftfugtighed som dets omgivelser. Træet svulmer op ved høj fugtighed og svinder igen ved lav fugtighed. Det er grunden til, at specielt massive gulve kan fremvise sprækker mellem brædderne - især om vinteren når luften er tør. En forudsætning for at parketgulve forbliver smukke og fremtræder med ensartede fuger mellem stavene er et rumklima, hvor temperatur og luftfugtighed holdes konstant gennem de skiftende årstider (Temperatur 20 - 22°C samt luftfugtighed på 40 - 60% RF).

Aarhus Parket anbefaler altid luftfugter i rum med massive trægulve.

Læggevejledningen er vejledende, men tilgodeser generelt de givne forhold i de fleste bygningskonstruktioner.

Reklamationer over fejl i leverede parketgulve skal påtales, før nedlægningen påbegyndes og senest en uge efter modtagelsen. Nedlagte trægulve kan ikke reklameres.